

ЗНАЧЕНИЕ ПОТОКОВ ВОДЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Расход потока воды указан в л/мин при давлении 0,3МПа

RAVAK код	Умывальник	Биде	Ванна	Верхний душ	Лейка ручного душа	OUT 1	OUT 2	OUT 3
ES 012.XX	5							
ES 014.XX	5							
ES 015.XX	5							
ES 018.XX	5							
ES 019.XX.O1	5							
ES 019.XX.O1.RB07B	5							
ES 021.XX.O1			18					
ES 022.XX			20		20			
ES 032.XX					24			
ES 056.XX		5						
ES 061.XX.O2						19	22	
ES 062.XX.O1						22		
ES 063.XX.O2.RB07C						19	19	
ES 065.XX.O2.RB07D.+S					10		16	
ES 065.XX.O2.RB07E						12	12	
ES 067.XX.O3.RB07C						18	18	18
ES 068.XX.O3.RB07D.+S					10		17	16
ES 068.XX.O3.RB07F						22	22	22
ES 080.XX			13		10			
ES 091.XX				10	13			
EL 012.XX	5							
EL 014.XX	5							
EL 015.XX	5							
EL 019.XX.O1.RB07B	5				25			
EL 022.XX			13		22			
EL 032.XX			25					
EL 056.XX		5						
EL 061.XX.O2						18	21	
EL 062.XX.O1						25		
EL 065.XX.O2.RB07D.+S					10		18	
EL 065.XX.O2.RB07E						12	12	
EL 068.XX.O3.RB07D.+S					10		17	18
EL 068.XX.O3.RB07F						22	22	22
PU 014.XX	12							
PU 015.XX	12							
PU 016.XX	12							
PU 019.XX	15							
PU 022.XX			19		11			
PU 022.X1			19		19			
PU 026.XX			21		9			
PU 032.XX					23			
PU 033.00					22			
PU 055.XX		12						

ЗНАЧЕНИЕ ПОТОКОВ ВОДЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Расход потока воды указан в л/мин при давлении 0,3МПа

RAVAK код	Умывальник	Биде	Ванна	Верхний душ	Лейка ручного душа	OUT 1	OUT 2	OUT 3
FL 013.XX	12							
FL 014.XX	12							
FL 016.XX	13							
FL 022.XX			21		24			
FL 026.XX			18		11			
FL 032.XX					22			
FL 055.XX		12						
FL 065.XX						25	25	
FL 066.XX						25		
FL 080.XX			18		13			
FL 091.XX				16	10			
FL 112.XX	7	5						
TE 023.XX			21		22			
TE 033.XX					24			
TE 072.XX					23			
TE 082.XX			21		26			
TE 091.XX				19	12			
TE 092.XX			17	12	10			
TE 093.XX				14	11			
TE 092.X1			17	12	10			
TE 093.X1				14	11			
TE 094.XX				16	8			
TD F 012.XX	5							
TD F 014.XX	5							
TD F 015.XX	5							
TD F 022.XX			19		21			
TD F 032.XX					21			
TD F 033.XX					21			
TD F 055.XX		14						
TD F 061.XX						22	21	
TD F 065.00						21	21	
TD F 066.XX						22		
TD F 091.XX				14	11			
TD 012.XX	5							
TD 014.XX	5							
TD 015.XX	5							
TD 022.XX			19		21			
TD 032.XX					21			
TD 033.XX					22			
TD 055.XX		14						
TD 061.XX						22	21	
TD 065.XX						21	21	
TD 066.XX						22		
TD 091.XX				14	11			
CL 011.XX	11							
CL 012.XX	11							
CL 016.XX	7							
CL 022.XX			15		16			
CL 032.XX					17			
CL 055.XX		10						
CL 061.XX						22	23	
CL 065.00						20	20	
CL 066.00						20		

ЗНАЧЕНИЕ ПОТОКОВ ВОДЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Расход потока воды указан в л/мин при давлении 0,3МПа

RAVAK код	Умывальник	Биде	Ванна	Верхний душ	Лейка ручного душа	OUT 1	OUT 2	OUT 3
CR II 014.XX	4							
CR II 015.XX	4							
CR II 022.XX			21		20			
CR 025.XX			16		11			
CR II 032.XX					23			
CR II 056.XX		9						
CR II 063.XX.O2.RB071						20	20	
CR II 065.XX.O2.RB070						19	19	
CR II 067.XX.O3.RB071						20	20	20
CR 080.XX			19		14			
CR II 112.XX	4				5			
CR II 014.X2	4,5							
CR II 015.X2	4,5							
CR II 019.XX.01	4,5							
CR II 026 .XX			20		12,5			
CR II 080.XX.RB07A			25		11			
RS 025.00			19		12			
FM 016.00	18							
FM 080.00			16		12			
FM 080.XX.RB07A			16		12			
FM 082.XX.RB07A			18		12			
BM 011.X1	11				6			
BM 040.X1					9			
DS 091.00				15	8			
DS 092.00				15	8			
LF 012.XX	4							
LF 014.XX	4							
LF 015.XX	4							
LF 022.XX			20		20			
LF 032.XX					23			
LF 056.XX		4						
SL 012.XX	4							
SL 014.XX	4							
SL 015.XX	4							
SL 022.XX			13		18			
SL 032.XX					20			
SL 056.XX		4						
SG 012.xx	4,5							
SG 014.xx	4,5							
SG 015.xx	4,5							
SG 019.xx	4,5							
SG 022.xx			17		18			
SG 032.xx					18			
SG 065.xx.O2.RB072						22	23,5	
SG 065.xx.O2.+S					12	17,5		
SG 080.xx.RB07A			19,5		14			
SG 091.xx				10,5	13,5			

Тёплая Холодная

OUT 1

ES 019.XX.O1
ES 021.XX.O1

OUT 1

Тёплая Холодная

ES/EL 062.XX.O1

OUT 2

Тёплая Холодная

OUT 1

Тёплая Холодная

ES/EL 061.XX.O2
TD / TD F / CL: 061.XX

OUT 1

Тёплая Холодная

CR 064.00

OUT 1 **OUT 2**

Тёплая Холодная

CR 063.XX

RB 07B.50

Тёплая Холодная

OUT 1

ES/EL 019.00.O1.RB07B

RB 07C.50

OUT 1 **OUT 2** **OUT 3**

Тёплая Холодная Тёплая Холодная

ES 063.XX.O2.RB07C ES 067.XX.O3.RB07C

RB 07D.50

OUT 1 **OUT 2**

Тёплая Холодная

OUT 1 **OUT 2** **OUT 3**

Тёплая Холодная

ES/EL 065.XX.O2.RB07D.+S ES/EL 068.XX.O3.RB07D.+S

RB 07E.50

OUT 1 **OUT 2**

Тёплая Холодная

ES/EL 065.XX.O2.RB07E

RB 07F.50

OUT 1 **OUT 2** **OUT 3**

Тёплая Холодная

ES/EL 068.XX.O3.RB07F

RB 070.50

OUT 1 **OUT 2**

Тёплая Холодная

OUT 1 **OUT 2** **OUT 3**

Тёплая Холодная

CR / TD / TD F / CL: 066.XX CR / TD / TD F / CL: 065.XX

RB VARI 072.50

OUT 1 **OUT 2**

Тёплая Холодная

OUT 1 **OUT 2** **OUT 3**

Тёплая Холодная

FL 066.XX FL 065.XX

RB Multi 071.50

OUT 1 **OUT 2** **OUT 3**

Тёплая Холодная

CR 067.00

RB 07A.50



OUT 1

Холодная Тёплая

FM 080, 081, 082, CR 080, FL 080

RB 07G.50



OUT 1

Холодная Тёплая

ES 080.XX