



Инструкция по применению средства для очистки гидромассажной системы.

Средство для очистки специально разработано для удаления стойких отложений и биопленки. Очиститель нельзя заливать в систему Автоматической дезинфекции.

Способ применения: добавьте 100 мл (приблизительно 1/8 литра) на 250-350 литров воды в наполненную ванну. Затем включите насос (компрессор, если таковые имеются) на несколько минут, чтобы чистящее средство распространилось по трубам и в ванне. Затем выключите.

Рекомендуется оставить воду в ванне на несколько часов или на ночь. Перед сливом, снова запустите все агрегаты примерно на 1-2 минуты. Рекомендуем проводить ручную последующую очистку. Для этого ополосните ванну с помощью шланга для душа, а затем снова наполните ее холодной водой. Теперь кратковременно включите и выключите все устройства несколько раз. Откройте сливное отверстие и оставьте его в таком положении до следующего использования ванны.

При обычном использовании мы рекомендуем производить очистку каждые 4 недели или по мере необходимости.

Дозировка: 100 мл (приблизительно 1/8 литра) на 250-350 литров воды.