



Инструкция по применению средства для дезинфекции гидромассажной системы

Способ применения:

1. Для гидромассажной ванны с блоком Автоматической дезинфекцией - наполните резервуар средством, следуя инструкции по применению от производителя данной ванны. Включите насос (компрессор, если установлен аэромассаж), направив сопла форсунок вниз.
2. Для гидромассажной системы без блока Автоматической дезинфекции - наполните ванну теплой водой выше уровня форсунок на 5 см, вылейте 50-75 мл средства в ванну, включите все системы на 15 мин, направив сопла форсунок вниз, а после этого спустите воду и промойте ванну чистой водой.

Дозировка: не более 50 мл на 100 л воды.